

## ::: Beine 2 - Der Zusammenbau der Beinteile



Auf den Zuschnitt der Bauteile für die Beine folgen der Zusammenbau der Beinpaare und die Montage am Tischkorpus. Möchte man den Streifen der mittleren Beinlage andersfarbig als den Rest der Beine gestalten, sollte man die Kanten der Bauteile vor dem Zusammenbau endbehandeln - das ist allemal einfacher, als die Teile hinterher verschiedenfarbig gestalten zu wollen. Wichtiger Hinweis, der nicht nur für den Zusammenbau der Beine gilt: Soll mit Beize und Klarlack gearbeitet werden, ist austretender Leim grundsätzlich gut mit einem feuchten Lappen vom Holz zu entfernen - mit Leim versiegelte Flächen nehmen die Farbe der Beize nämlich nicht mehr an. Sind die Beinpaare fertig verleimt, können sie am Tisch montiert werden. Die Bildfolge dokumentiert das Vorgehen in den einzelnen Arbeitsschritten.



## ::: Torkästen

In diesem Stadium kann sehr gut eine noch ausstehende Kleinigkeit im Bereich der Torkästen erledigt werden: die obere Abdeckung aus Multiplex ist noch zu montieren. Die Abdeckungen werden so aufgelegt, dass ihre Hinterkanten mit den Hinterkanten der Seitenteile bündig abschließen, in dieser Position fixiert und anschließend verschraubt und verleimt. Im montierten Zustand sind beim Setzen der Schrauben die Gewindestangen ein wenig im Weg, so dass man diesen Arbeitsschritt am Besten während der Demontage des Korpus nach dem Anbringen der Beine durchführt, wenn die störende obere Gewindestange bereits entfernt ist.



---

ng: Multiplex 18 mm – Größ